

<div><div>ONERugged</div><div>一站式加固计算机品牌</div><div>M80R</div><div>WWW.ONERUGGED.CN</div></div> <div>用户手册</div>	<div><div>ONERugged</div><div>产品保修卡</div></div> <div><div>产品名称:</div><div>产品型号:</div><div>客户名称:</div><div>购买日期:</div><div>出厂编号:</div></div> <div><div>维修记录</div><table><tr><th>保修日期</th><th>故障及检测情况说明</th><th>维修日期</th><th>维修员</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>	保修日期	故障及检测情况说明	维修日期	维修员																	<div><div>ONERugged</div><div>产品保修卡</div></div> <div><div>保修说明</div><div>送修服务指引</div></div> <div><div>深圳市亿道信息股份有限公司</div><div>电话:400-830-4882</div><div>地址:深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦</div><div>邮编:518122</div><div>邮箱:support@onerugged.com</div></div> <div><div>设备形态:三防平板电脑</div><div>设备型号:M80R</div><div>序列号:</div><div>质保期:</div><div>检验员:<div>QC</div><div>PASS</div></div></div>	<div><div>合格证</div></div> <div><div>准备开始</div><div>开箱检查</div></div> <div><div>连接电源</div><div>设备开机和关机</div></div> <div><div>5</div></div>	<div><div>连接电源</div><div>设备开机和关机</div></div> <div><div>5</div></div>	<div><div>关机</div></div> <div><div>设备外观介绍</div></div> <div><div>7</div></div>	<div><div>正面组件</div></div> <div><div>8</div></div>	<div><div>背面组件</div></div> <div><div>9</div></div>	<div><div>左侧组件</div><div>右侧组件</div></div> <div><div>10</div></div>	<div><div>顶部组件</div><div>底部组件</div></div> <div><div>11</div></div>	<div><div>TF卡、SIM 卡安装</div><div>电源适配器</div></div> <div><div>12</div><div>13</div></div>
保修日期	故障及检测情况说明	维修日期	维修员																											

When you encounter problems to take when you can solve the problem